

№	Команда	Кнопки	Действие	Примечание	Примечание
Общие команды					
1.	Включение/выключение	 Сеть	Нажать кнопку. Удерживать 3 сек.		
2.	Запуск в работу	 START+OK 	Нажать START  затем OK 		
3.	Возврат на базу	STOP+HOME +OK   	Нажать STOP  . Затем HOME  , затем OK 		
Настройка графика кошения					
1	Смена пин-кода	START+HOME  	Нажать одновременно две кнопки. Удерживать 3-6 сек, до включения команды.	<p>Кнопками START  или HOME  выставляем параметр. Для подтверждения нажимаем OK </p>	Сначала вводим текущий код - 0000, затем прописываем новый, 1234 (для примера)
2	Установка даты и времени кошения (год, день/месяц, час)	START 	Нажать кнопку. Удерживать 3-6 сек, до включения команды		Обязательная процедура
3	Время начала кошения	START+OK  	Нажать одновременно две кнопки. Удерживать 3-6 сек, до включения команды.		Время кошения настроено по умолчанию с 9.00. Рекомендуем выставить удобное время для кошения.
4	Количество часов кошения в день	OK 	Нажать кнопку. Удерживать 3-6 сек, до включения команды		Время кошения настроено по умолчанию на 7 часов работы в день. Рекомендуем выставить 24 часа. Если робот будет справляться быстрее, то сокращаем время кошения.
5	Количество дней кошения (3/5/7)	OK+HOME  	Нажать одновременно две кнопки. Удерживать 3-6 сек, до включения команды.		Рекомендуем выставить 5 или 7 в зависимости от роста травы.
6	RAIN - датчик дождя; ZONE - мультizona; LED- фара робота.	HOME 	Нажать кнопку. Удерживать 3-6 сек, до включения команды		Рекомендуем все параметры включить.