



Список запасных частей

№ Поз.	Код детали	Старый артикул	Наименование	Кол-во
1	A3758-1	A1758-1	Аккумулятор 14.4V/1.5Ah НА1462	1
2	A3758-2	LJ030043	Защелка корпуса НА1462	2
3	A3758-3	A1758-25	Разъем платы 14.4V НА1462	1
4	A3758-4	LJ020058	Курок НА1462	1
5	A3758-5	LJ020055	Корпус правый НА1462	1
6	A3758-6	BZ010022	Винт ST-3x12 НА1462	7
7	A3758-7	LJ020048	Индикатор батареи НА1462	1
8	A3758-8	LJ010058	Контактный переключатель НА1462	1
9	A3758-9	BZ060015	Предохранительная пружина НА1462	2
10	A3758-10	LJ020066	Замок безопасности НА1462	1
11	A3758-11	HC030187	Крышка индикатора батареи НА1462	1
12	A3758-12	HC030192	Этикетка НА1462	1
13	A3758-13	LJ020057	Корпус левый НА1462	1
14	A3758-14	HC030193	Передняя этикетка НА1462	1
15	A3758-15	LJ020076	Опорная пластина шестерни НА1462	1
16	A3758-16	LJ020077	Шестерня большая НА1462	1
17	A3758-17	LJ020054	Шестерня малая НА1462	1
18	A3758-18	LJ020072	Шестереночная шайба НА1462	1
19	A3758-19	LJ020049	Пластина НА1462	2
20	A3758-20	BZ010045	Винт М3x6 НА1462	2
21	A3758-21	LJ020053	Крышка передняя НА1462	1
22	A3758-22	LJ020061	Буфер НА1462	1
23	A3758-23	LJ020074	Вал малой шестерни НА1462	1
24	A3758-24	LJ020075	Вал большой шестерни НА1462	1
25	A3758-25	LJ020073	Редуктор НА1462	1
26	A3758-26	LJ020071	Шестерня электродвигателя НА1462	1
27	A3758-27	LJ020060	Электродвигатель НА1462	1
28	A3758-28	LJ020052	Фиксатор НА1462	4
29	A3758-29	LJ020051	Корпус крепления ножа НА1462	2
30	A3758-30	LJ020070	Пружина фиксаторов НА1462	2
31	A3758-31	LJ020065	Поддержка ножа кустарника НА1462	1
32	A3758-32	LJ020050	Втулка фиксатор НА1462	2
33	A3758-33	LJ020059	Шайба винтовая НА1462	2
34	A3758-34	BZ010043	Винт НА1462	2
35	A3758-35	LJ020069	Защитный чехол ножа для кустарника НА1462	1
36	A3758-36	HC030189	Этикетка на чехле ножа для кустарника НА1462	1
37	A3758-37	BZ020002	Гайка М5 НА1462	4
38	A3758-38	LJ020047	Нож для кустарника (нижний) НА1462	1
39	A3758-39	LJ020046	Нож для кустарника (верхний) НА1462	1

40	A3758-40	LJ020068	Скользкий элемент 5x7x2,7 HA1462	2
41	A3758-41	LJ020067	Скользкий элемент 5x7x1,4 HA1462	2
42	A3758-42	BZ030003	Шайба M5x16x1,5 HA1462	4
43	A3758-43	BZ010044	Винт M5x12 HA1462	4
44	A3758-44	LJ020064	Нож для травы (нижний) HA1462	1
45	A3758-45	LJ020063	Нож для травы (верхний) HA1462	1
46	A3758-46	LJ020062	Защитный чехол ножа для травы HA1462	1
47	A3758-47	HC0230188	Этикетка на чехле ножа для травы HA1462	1
48	A3758-48	HC010023	Кейс HA1462	1
49	A3758-49	HC020057	Инструкция HA1462	1
50	A3758-50	A1758-30	Зарядное устройство 16,8V HA1462	1